

„ PowerControl“

Die 3-stufige Regelung der Saugleistung ist nur bei den Geräten VX -Turbo, VX -Titan und beim Turbo ist die Regelung nur 2-stufig mit dem PC-Saugschlauch möglich. Die Regelung erfolgt mit dem Schiebepoti am Griff.

- Stufe 0, * OFF *
- Stufe 1, * SOFT *
- Stufe 2, * ÖKO *
- Stufe 3, * POWER *




„LED-Anzeige“



Betriebsbereit

Die grüne LED zeigt an, daß die Netzspannung und die Steuerspannung vorhanden sind.



Entleeren

Die gelbe LED blinkt, sie fordert zum Überprüfen der Staubmenge im Sammelbehälter und zur optischen Kontrolle des Filters auf. Zieht man kurzzeitig den Netzstecker aus der Steckdose wird die Zeit zurückgesetzt, die LED erlischt. (RESET)



Motorservice

Die rote LED blinkt nach 650 Betriebsstunden und meldet somit, daß die Motorkohlen demnächst aufgebraucht sind und erneuert werden müssen. Das reseten der LED ist nur an der Elektronik im Gerät durch einen Fachmann möglich.



Kühlluftfilter

Der integrierte Kohlestaubfilter filtert den Abrieb der Kohlebürsten der am Kollektor entsteht aus der Kühlluft der Motoren.
- keine schwarzen Wände beim Sauggerät -

